

Panele SPC Regent Premium zostały zaprojektowane i wyprodukowane tak, aby zapewnić wygodne i łatwe utrzymanie czystości zarówno w obiektach domowych, jak i komercyjnych. Postępowanie zgodnie z niniejszą instrukcją jest wymagane w celu zachowania gwarancji oraz zapewnienia pięknego wyglądu i utrzymania właściwości użytkowych na długie lata.

PRZED I PO ZAKOŃCZENIU INSTALACJI

Przed instalacją koniecznie upewnij się, czy są spełnione wszystkie warunki określone w instrukcji montażu, w szczególności dotyczące aklimatyzacji, temperatury oraz wilgotności podłoża i powietrza. Panele SPC Regent Premium należą do grupy „podłóg pływających” (montaż bez użycia kleju). Nie zaleca się używania kleju do tego typu podłóg, natomiast jest dopuszczalne pod warunkami wyszczególnionymi w instrukcji montażu.

- Jeśli podczas montażu użyto kleju, przed zastosowaniem mokrego mopa należy odczekać tyle czasu, ile wynosi okres pełnego schnięcia kleju zalecany przez jego producenta (zwykle do 72 godzin). Umożliwi to prawidłowe związanie kleju z podłożem i podłogą. Do momentu całkowitego wyschnięcia nie przykrywaj podłogi folią — może to zakłócić proces schnięcia, prowadzić do kondensacji pary wodnej i osłabić wiązanie. W tym czasie należy wyłączyć podłogę z normalnego ruchu i nie wolno ustawiać na niej mebli. Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta kleju.
- Jeżeli podczas instalacji podłoga została zabrudzona klejem, należy niezwłocznie (przed jego związaniem) zetrzeć go przy użyciu wilgotnej szmatki. W sytuacji, gdy klej zdążył zaschnąć, można go usunąć korzystając z plastikowego, nie powodującego zarysowań skrobaka. Nie należy używać ostrych lub metalowych skrobaków.
- Po zakończeniu instalacji należy zamieść lub odkurzyć powierzchnię (używaj wyłącznie końcówek do odkurzacza, które nie powodują zarysowań) lub wytrzeć ją na sucho mopem w celu usunięcia pyłu i brudu.
- Jeżeli podczas lub po zakończeniu instalacji podłogi prowadzone są inne prace budowlane, należy upewnić się, że nie jest ona narażona na działanie środków chemicznych, w szczególności farb, klejów i rozpuszczalników, które mogą ją trwale uszkodzić. Prace te wiążą się również z ryzykiem uszkodzeń mechanicznych, np. w wyniku upadku narzędzi lub ciężkich przedmiotów. Gwarancja nie obejmuje tego rodzaju uszkodzeń.
- Listwy przypodłogowe należy przytwierdzać do ściany, nigdy do podłogi.
- Wszystkie elementy meblowe takie jak kanapy, stoły, krzesła należy obowiązkowo zabezpieczyć filcowymi podkładkami. Uchroni to podłogę przed uszkodzeniem. Zniszczenia podłogi spowodowane przeciąganiem po niej mebli nie są objęte gwarancją.

- Bardzo ciężkie meble i urządzenia powinny być wyposażone w niebrudzące, wielkopowierzchniowe osłony lub podkładki, aby zapobiec wgnieceniom. Zgodnie z ogólną zasadą, im cięższy przedmiot, tym szersza powinna być podkładka.
- Meble na kółkach powinny łatwo się obracać, aby nie powodować zarysowań podczas zmiany kierunku. Kółka powinny być wykonane z miękkiego tworzywa, które nie odbarwia i jest odpowiednie dla tego typu elastycznych podłóg. Nie wolno używać kółek typu kulkowego, ponieważ mogą trwale uszkodzić podłogę.
- Pod krzesła biurowe należy obowiązkowo stosować maty ochronne.
- W miarę możliwości unikaj przemieszczania mebli bez ich podnoszenia. W przypadku przemieszczania bardzo ciężkich przedmiotów, np. urządzeń AGD, elementów zabudowy, należy korzystać z „koców” ochronnych stosowanych podczas przeprowadzek lub podkładek ślizgowych.
- Przy użytkowaniu domowym zaleca się stosowanie w wejściach mat wycieraczkowych. W przypadku zastosowań komercyjnych oraz, gdy otoczenie przed wejściem stwarza ryzyko wniesienia na obuwiu twardych drobin (np. piach czy żwir) mogących trwale zarysować posadzkę używanie mat jest obowiązkowe. Uszkodzenia posadzki spowodowane tego typu drobinami nie podlegają gwarancji. Nie należy używać mat z podłożem gumowym, ponieważ odbarwiają warstwę użytkową co skutkuje utratą gwarancji.
- Należy chronić powierzchnię przed długotrwałym kontaktem z tworzywami gumowymi lub innymi tworzywami sztucznymi, które mogą wchodzić w reakcje chemiczną z warstwą użytkową paneli.
- Chroń podłogę przed ekstremalnym i długim nasłonecznieniem. Pomimo że wykonana jest z najwyższej klasy materiałów, bardzo długa i intensywna ekspozycja na promieniowanie słoneczne może skutkować w dłuższej perspektywie punktową zmianą nasycenia kolorów. Gwarancja nie obejmuje tego typu powstałych wad.

CZYSZCZENIE

Czyszczenie podłóg SPC Regent Premium jest niezwykle łatwe, ponieważ ich wierzchnią warstwę użytkową stanowi zabezpieczony poliuretan. Należy postępować zgodnie z instrukcją czyszczenia przedstawioną poniżej. Używaj tylko środków czyszczących, dedykowanych do tego typu podłóg.

- Środki chemiczne, które mogą odbarwiać lub uszkadzać podłogę, należy usuwać natychmiast.
- Zamiatanie i odkurzanie – regularnie usuwaj kurz, piasek i drobne zanieczyszczenia miękką szczotką lub odkurzaczem z odpowiednią nierysującą końcówką.
- Mopowanie na wilgotno – używaj wilgotnego mopa, unikaj nadmiernej ilości wody. Do czyszczenia używaj wyłącznie środków dedykowanych do mycia paneli LVT/SPC lub środków o neutralnym pH, np. łagodnego płynu do mycia naczyń. Stosowanie silniejszych detergentów jest dopuszczalne pod warunkiem, że podłoga zostanie ponownie umyta na mokro w celu usunięcia wszelkich pozostałości po detergentach. Zaniechanie ponownego umycia na mokro może spowodować nagromadzenie się detergentu i uszkodzenie powierzchni podłogi, co nie jest objęte gwarancją. Środki czyszczące powinny być używane oszczędnie - więcej nie zawsze znaczy lepiej.
- Plamy z kawy, wina, tuszu czy smarów należy usuwać niezwłocznie wilgotną ściereczką z odpowiednim środkiem do LVT/SPC.

- Używanie ściernych lub ostrych środków czyszczących, takich jak wybielacze, aceton, rozpuszczalniki, środki na bazie alkoholu, benzyny, woski lub pasty nablyszczające, jest zabronione i spowoduje unieważnienie gwarancji.
- Do czyszczenia podłogi używaj wyłącznie mopów i szczotek z delikatnym włosiem, które nie powodują uszkodzeń.
- Nie należy dopuszczać do zalegania stojącej wody na powierzchni podłogi. Chociaż panele Regent Premium są wodoodporne, woda może przedostać się szczelinami do podłoża, powodując problemy z klejem (jeżeli został użyty) lub pleśń pod podłogą.
- Zabrania się mycia parowego. Może doprowadzić do uszkodzenia paneli.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zaleca się kontakt z producentem.

